


Vize

支架安装手册

(请在开始使用之前阅读本手册)




组装注意事项：


1. **注意：** 机器和支架都很重，至少需要两个人安装。
移动时要特别小心。
2. 如果发现螺丝丢失或松动，请联系专业维修服务或客户服务。
3. **注意：** 如果您选择第三方壁挂架，所选的壁挂架应能够支持120磅加上壁挂架本身的重量。为避免电源线头与壁挂墙干涉，选用壁挂架高度需大于30mm。
4. 安装过程中避免高温、爆炸性气体和强电磁干扰。
5. 使产品远离阳光直射。
6. 为减少火灾或触电的危险，请勿将本产品暴露于雨水、湿气或其他液体中。请勿用湿手触摸板。请勿将本产品安装在易燃物品附近，如汽油或蜡烛，或直接暴露在空调下。
7. 确保所有螺丝都固定好，以免机器掉落。
8. 请仔细阅读安装说明书，并按照说明书操作。Vize不负责因未按说明书安装使用而造成的伤害。
9. 阅读说明书时如有任何疑问，请直接与我们联系。

1


安装支架




1. 打开支架包装箱



2. 在平整的地面上, 铺包装
里面附送的珍珠棉, 放支架




3. 安装中间三个零件,
需要注意logo的方向




4. 安装另外一侧的支架,
注意安装顺序


2



1. 使支架站立起来, 注意扶住两侧, 防止散架




2. 站立后, 检查logo方向和位置是否与图档一致, 旋转圆管, 使螺丝露出, 安装螺丝和塑料帽




3. 插入4个轮子


3




1. 拿掉后壳上的橡胶塞



2. 把整机地侧孔套入支架定位柱上 (注意: 组配时, 孔位置可以参考后壳上的三角符号)



3. 锁紧头部4颗螺丝 (注意: 锁螺丝时, 需要扶住显示器, 避免显示器倾倒)



4. 装橡胶塞

深圳昼光科技有限公司

www.vize.com.cn

info@vize.com.cn

0571-88661096

Vize 支架

Design by Vibe Inc. in Seattle, Made in China

